



大 173席)

注記
調光回路は全て20A C型
100v 直回路は全て30A C型
(PIN①~④は20A C型)
200v 直回路は全て20A D型
DMX(A)(B)N PUT回路

注記
○ 250w DL(DL-5,6は150W)
一般照明回路として使用可

照明回路図

*赤文字は、DMX番号

調整室

袖

舞台

化粧前

化粧前

化粧前

DN

UP

UP

舞WC1奥①~④ 83~86
LH①~④ 41~44
100v直 舞WC1奥
200v直 舞WC1奥
DMX⑮

舞WC2①~④
100v直 舞WC2
200v直 舞WC2
DMX⑯

舞WC1下①~④ 75~79
100v直 舞WC下1
200v直 舞WC下1
DMX⑬

舞WC1上①~④
100v直 舞WC1上
200v直 舞WC1上
DMX⑭

客WC下①~④
91~94

客WC上①~④
95~98

仮設電源盤
1φ3w 210v/105v
150A (30KVA)

FR下①~③ DMX⑤
100v直FR下

CL下①~④ DMX⑦
100v直CL下 200v直CL下

CL上①~④ DMX⑧
100v直CL上 200v直CL上

FR上①~③ DMX⑥
100v直FR上

客G1①② DMX⑨
100v直客G1-1 200v直客G1-1

客G1⑤⑥ DMX⑩
100v直客G1-2 200v直客G1-2

客G2①②
65,66

客G1③④
61,62

客G2③④
67,68

客G3①② DMX⑪
100v直客G3-1 200v直客G3-1

客G3③④
71,72

客G3⑤⑥ DMX⑫
100v直客G3-2 200v直客G3-2

100v直 客席
DMX IN(A)(B)

100v直 PIN①②

100v直 PIN③④

DL-6 104

DL-3 101

DL-2 100

DL-1 99

33~36

37~40

87~90

25~28

29~32

3S①~④ 17~20

3S⑤~⑧ 21~24

9~12

13~16

79~82

59,60

63,64

69,70

73,74

DN

UP

UP